

PARAMÉTRAGE WIFI LECTEUR CODE-BARRES DOLPHIN 60S

Photo 1








Photo 2



Cliquez sur CONFIG puis SCAN



Vous devez revenir à l'écran principal. Le rond doit être vert ainsi que la graduation du WIFI.(voir photo 1).

La graduation vous donne une indication suivant la bonne connectivité ou non.

Fonctionnalités du lecteur Code-barres

- *Le lecteur code-barres est paramétré pour rester tout le temps allumé et éviter ainsi de se déconnecter de l'application et du réseau wifi dans le cas d'une connexion via le réseau WIFI*
- *Mise en veille du lecteur*
 - ° *Rester appuyer sur le bouton ROUGE (téléphone) jusqu'à que le lecteur s'éteigne*
- *Mise en marche du lecteur*
 - ° *Appuyer sur le bouton ROUGE (Téléphone) pour l'allumer*
- *Rebooter le lecteur*
 - ° *sur le bord droit du lecteur juste en dessous du bouton vous avez un petit trou. Il convient d'appuyer avec le stylet et le lecteur va redémarrer.*